

快速入門指南

LINKHUB_{5G}

HH512V



2源指示燈	 ・藍燈恆亮:裝置已開啟。 ・藍燈閃爍:裝置正透過 FOTA 進行韌體更新。 陽:裝置處於關閉狀態。
京源按鈕	 按住 3 秒、關閉裝置電源。 按住 1 秒釋放,約 1~2 秒後電源指示燈會自動亮起。
PS 按鈕	按下該按鈕 3 秒鐘·啟用 WPS 功能。如果 2 分鐘內沒有建立 WPS 連接·WPS 功能將自動失效。
AN/LAN 埠	用於連接網際網路源或有線裝置,如電腦或交換機。
部網域連接埠	用於連接有線裝置,如電腦或交換機。
話埠	連接一台電話·以撥打或接聽電話。
電源連接器	用於連接電源變壓器。



微型 USB 埠	其僅用於除錯。
Nano SIM 卡插槽	將 Nano SIM 卡插入槽内。
重設按鈕	用迴紋針按住按鈕 3 秒鐘·重設裝置。







注意:當您的 CPE 正在使用時 · 請勿移除 SIM 卡。





- ・ 若要建立有線網路連接 · 請使用乙太網路電纜將有線裝置連接到您 CPE 的局部網域埠。 • 若要建立無線網路連接 · 請在您的無線裝置上搜尋 Wi-Fi 名稱。預設的 Wi-Fi 名稱(或
 - SSID)和密碼可以在您 CPE 的底部標籤上找到。 • 若要配置 CPE 的 Wi-Fi 網路 · 在以有線或無線方式連接到 CPE 網路的裝置上開啟一個網頁 瀏覽器·然後進入 <u>http://192.168.1.1</u>·按照螢幕上的指示操作。
 - 注意:關於預設的登入資訊,請參考您 CPE 的底部標籤。