


TCL NXTPAPER_{11Plus}

藍牙鍵盤皮套

快速入門指南



CJB7BN002AAA

目錄

規格.....	2
介面.....	2
充電.....	2
與裝置連接.....	3
指示燈狀態.....	4
快捷鍵.....	5
認證.....	6

規格

產品名稱	TCL NXTPAPER 11 Plus 藍牙鍵盤皮套
藍牙版本	Bluetooth 5.3
尺寸	264.4*190.65*10.85mm
重量	約 440g
電池容量	210 mAh
連續使用時間	約 120 小時
電池類型	鋰聚合物電池
有效距離	約 10 公尺
操作溫度	0 to 40 °C

介面



充電



提示：如果電源 LED 指示燈閃爍，表示鍵盤電池需要充電。

1. 將 USB 線的一端插入鍵盤的充電孔，另一端插入充電器的 USB 孔。
2. 電池充電時，電源 LED 指示燈會呈現恆亮狀態。
3. 請充電直到指示燈熄滅。



與裝置連接

鍵盤透過藍牙與裝置連接。首次使用時，您需要將鍵盤與裝置進行配對。

1. 確認裝置藍牙已開啟
打開「設定」，找到「藍牙」並開啟藍牙。
2. 開啟鍵盤電源
將電源鍵撥至 ON 位置，電源 LED 指示燈將亮起白燈。此時鍵盤可被偵測到並準備好與您的裝置配對。
3. 將鍵盤與裝置配對
在裝置的藍牙設定中，從可用裝置列表中選擇「Smart Keyboard Case (KB9469X)」，點擊進行配對。

注意：若要設定鍵盤輸入語言，請至 設定 > 系統 > 鍵盤 > 實體鍵盤 > Smart Keyboard Case (KB9469X) 鍵盤，然後選擇您想要的語言。

指示燈狀態

指示燈名稱	燈號與功能說明
電源/充電 LED	<p>開機：將電源鍵撥至 ON 位置，電源 LED 指示燈亮白燈並持續 1 至 2 秒。</p> <p>關機：將電源鍵撥至 OFF 位置。</p> <p>低電量狀態：LED 指示燈每 2 秒閃爍一次。</p> <p>充電狀態：充電時 LED 指示燈恆亮白燈，充飽電後熄滅。</p>
藍牙 LED	<p>藍牙偵測狀態： 指示燈快速閃爍 (亮 0.5 秒，滅 0.5 秒)</p> <p>藍牙連接成功： 指示燈恆亮 5 秒，然後熄滅。</p> <p>配對逾時 (120秒)： LED 指示燈將熄滅。</p>
麥克風靜音 LED 	麥克風靜音時： LED 指示燈亮起 (F4 鍵)。
大寫鎖定 LED 	大寫鎖定啟用時： LED 指示燈亮起。

快捷鍵

按鍵	功能
	離開
 F2	音量降低
 F4	麥克風靜音
 F6	上一首
 F8	下一首
 F10	增加亮度
 F12	NXTPAPER 鍵
 Cmd/⌘	AI 寫作 (Fn+Cmd)

按鍵	功能
 F1	靜音
 F3	音量增加
 F5	螢幕截圖
 F7	播放/暫停
 F9	降低亮度
 F11	語音備忘錄
	刪除

按鍵	操作	功能
 	Ctrl+Space*	切換語言
 	Alt+Tab	切換使用中的應用程式
 	Ctrl+C	複製
 	Ctrl+V	貼上

*適用於 Android 作業系統，不同裝置/OS 切換方式可能不同

認證與安全資訊



® 商標聲明：Bluetooth 文字商標和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，TCL Communication Ltd. 及其關係企業對此類標誌的任何使用均已獲得授權。

KB9469X Bluetooth Design Number Q374808

電池注意事項：

- 請勿嘗試打開背蓋並更換內部的可充電鋰聚合物電池。
- 請勿刺穿裝置背蓋。
- 請勿燃燒或將裝置丟棄於家庭垃圾中，或存放於高於 50°C 的溫度下。
- 若更換不正確類型的電池會有爆炸風險。

充電器規範：



為了達到最大充電速度，充電器輸出的功率必須介於無線電設備所需的最小 0.3 瓦特 (0.3W) 和最大 1 瓦特 (1W) 之間。

回收資訊：



產品、電池和配件上的垃圾桶打叉符號表示這些產品在使用壽命結束時必須送至指定的回收點，不可作為一般垃圾處理。